

Manuel d'utilisation pour caméra multimédia 2008 Dermalux

Utilisation de la Checkbox Dermalux avec la caméra multimédia 2008 Dermalux

Brancher l'ensemble caméra couleurs (1) sur la Checkbox Dermalux Multimedia. Pour ce faire, enfoncer délicatement la prise se trouvant sur le câble court de l'ensemble caméra dans la prise se trouvant EN HAUT sur le côté droit du boîtier de la Checkbox. Orienter correctement la prise avant de la brancher de manière à ce que celle-ci s'enfiche sur les broches de la prise sans devoir exercer de pression et sans endommager celles-ci. Avant la mise en service, retirer le petit obturateur de protection sur la tête de la caméra. Procéder manuellement au réglage de la résolution souhaitée sur l'objectif. Lorsqu'un vidéoprojecteur est utilisé, procéder à d'éventuelles corrections nécessaires après le réglage de la résolution.

Raccord de la caméra multimédia 2008 Dermalux sur un téléviseur et un enregistreur vidéo

Brancher également le câble de connexion Cinch (3) sur la Checkbox multimédia Dermalux. La douille de la prise Cinch se trouve EN BAS sur le côté droit du boîtier de la Checkbox, dans le coin arrière, sous la courbure de l'étrier-support. Raccorder ensuite le câble Cinch avec le téléviseur, le moniteur ou l'enregistreur vidéo. Pour les appareils de retransmission équipés d'une prise SCART, raccorder tout d'abord l'adaptateur SCART (2) au câble de connexion Cinch (2), puis établir la connexion avec l'enregistreur vidéo / le téléviseur au moyen de la prise SCART prévue à cet effet. Sélectionner le réglage Vidéo/AV sur le téléviseur.

Raccord de la caméra multimédia 2008 Dermalux à un vidéoprojecteur

Brancher également le câble de connexion Cinch (3) à la Dermalux Checkbox Multimedia comme décrit plus haut et le raccorder au vidéoprojecteur via l'entrée vidéo. Pour les vidéoprojecteurs équipés d'une prise SCART, raccorder tout d'abord l'adaptateur SCART (2) au câble de connexion Cinch (2), puis établir la connexion avec le vidéoprojecteur au moyen de la prise SCART.

Service de réparation

Notre service de réparation basé dans les locaux de la société Ott de Coblenz est disponible par téléphone au 0261/982422-3 ou par fax au 0261/982422-5. Veuillez vous adresser à monsieur Ott Junior.

Adresse de référence et informations:

KBD GmbH
Kaiserstrasse 35
D- 69469 Weinheim
Tél: +49 (0) 6201/59 00 65
Fax: +49 (0) 6201/59 00 66
E-mail: [info @dermalux.de](mailto:info@dermalux.de)
www.dermalux.de